



► Programación del control remoto y sentido de giro




Visto de frente lado derecho, tela cayendo por delante del tubo. Tecla arriba.



Visto de frente lado derecho, tela cayendo por detrás del tubo. Tecla abajo.

Visto de frente lado izquierdo, tela cayendo por delante del tubo. Tecla abajo.



Visto de frente lado izquierdo, tela cayendo por detrás del tubo. Tecla arriba.

